

Heat and Chemical resin

耐热耐化学树脂





		-	乙烯基酯树脂				不饱和弱	聚酯树脂		
	型及型 号	双酚A	环 氧	酚醛环氧	二甲苯 改性	环氧改性 双酚A 型	双酚A 型	间苯型	邻边	型
化学介质及 浓度,%		VER-2/ 4602	4643/ 4643	VER-W1/ 4681	B9041/ 4541	197/ 4397	3301/ 4301	199/ 4299A	199A/ 4199A	198/ 4198A
A										
氨水	5-20 ≤5	65 80	65 80	38 65	60 65	60 70	50 60	40 45	30 35	25 30
铵盐		95	95	100	60	95	80	70	60	50
В										
蓖麻油		90	90	115	60	110	110	110	95	90
丙酮		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
丙烯晴		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
苯胺		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
苯甲醚		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
钡盐(除碳酸盐外)		95	95	100	65	95	85	75	70	65
苯甲醛		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
苯		NR	NR	40	NR	20	20	NR	20	20
苯甲醇		NR	NR	40	NR	30	20	NR	NR	NR
苯甲酸		100	100	100	60	100	100	100	50	45
苯酐		100	100	105	60	80	70	60	25	25
苯磺酸		65	65	65	30	50	40	30	NR	NR
冰醋酸	100 50-75 25-50 5-25 ≤5	NR 60 70 90 95	NR 60 70 90 95	40 60 70 100 100	NR 50 60 60 65	NR 35 45 60 80	NR 30 40 45 70	NR NR 30 35 65	NR NR 25 30 55	NR NR 20 25 50
铋盐		95	95	100	65	90	80	70	70	70
丙烯酸乙酯		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
苯酚		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
丙醇		50	50	50	50	60	45	30	30	30
丙酸	50-100 20-50 ≤20	NR 80 90	NR 80 90	40 80 90	NR NR NR	NR 60 70	NR 50 60	NR 30 40	NR NR NR	NR NR NR
丙烯酸	100 ≤25	NR 40	NR 40	40 40	NR NR	NR 40	NR 40	NR NR	NR NR	NR NR
丙二醇		100	100	110	70	100	100	100	80	70
吡啶		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
表面活性剂	阴离子型 阳离子型 非离子型	90 90 90	90 90 90	95 95 95	50 50 50	90 90 90	80 70 80	70 50 70	65 40 65	60 40 60
苯乙烯		30	30	50	25	30	30	30	25	25
变压器油		95	95	110	60	110	110	110	100	95



				- 10	XXX					25-42
	사피(구 피(ㅁ	Z	乙烯基酯树脂	Ĭ			不饱和聚	隆酷树脂		
化学介质及	类型及型号	双酚A	环 氧	酚醛环氧	二甲苯 改性	环氧改性 双酚A 型	双酚A 型	间苯型	邻港	型
浓度,%		VER-2/ 4602	4643/ 4643	VER-W1/ 4681	B9041/ 4541	197/ 4397	3301/ 4301	199/ 4299A	199A/ 4199A	198/ 4198A
C										
醋酸丁酯		NR	NR	30	NR	25	25	25	NR	NR
醋酸	100 50-75 25-50 5-25 ≪5	NR 60 70 90 95	NR 60 70 90 95	40 60 70 100 100	NR 50 60 60 65	NR 35 45 60 80	NR 30 40 45 70	NR NR 30 35 65	NR NR 25 30 55	NR NR 20 25 50
醋酸戊酯		NR	NR	30	NR	25	25	NR	25	20
柴油		80	80	100	40	110	110	110	100	95
醋酸乙酯		NR	NR	NR	NR	NR 	NR	NR	NR	NR
次氯酸	20-50 10-20 ≤10	40 65 80	40 65 80	40 65 80	35 55 60	55 70 80	35 55 70	NR 35 45	NR NR NR	NR NR NR
草酸		100	100	100	60	75	65	60	40	35
次氯酸钠	15-20 ≤15	70 80	70 80	70 80	60 60	85 90	70 75	60 65	55 60	50 55
次氯酸钙	≤20	65	65	65	50	50	45	40	35	30
次氯酸锂		60	60	60	40	40	35	30	25	20
醋		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
醋酸乙烯酯		NR	NR	40	NR	NR	NR	NR	NR	NR
纯碱	饱和 25 10	70 70 80	70 70 80	70 70 80	NR 25 60	NR 25 60	NR 25 45	NR NR 30	NR NR NR	NR NR NR
D										
丁醇		50	50	65	30	60	45	30	30	30
碘酒		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
电镀液	铅锌铂合金 铜镍	50 70	50 70	50 80	30 40	25 70	25 60	NR 50	30 40	25 35
淀粉		90	90	95	55	90	85	75	65	60
动物脂		100	100	110	60	110	110	110	95	90
单宁酸		100	100	100	60	80	75	70	55	50
对苯二酚		100	100	110	60	110	110	100	60	55
二氧化碳气体		100	100	110	60	110	110	120	100	95
二硫化碳		NR	NR	NR		NR	NR	NR	NR	NR
二氧化氯	常压态	85	85	85	50	80	50	NR	NR	NR
二丁醚		40	40	60	NR	30	30	30	NR	NR
二氯苯		NR	NR	50	NR	NR	NR	NR	NR	NR
二氯乙烯		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR

2





		-	乙烯基酯树脂	NH NH	不饱和聚酯树脂						
	类型及型号	双酚A	、 环氧	酚醛环氧	二甲苯 改性	环氧改性 双酚A 型	双酚A 型	间苯型	邻方		
化学介质及 浓度,%		VER-2/ 4602	4643/ 4643	VER-W1/ 4681	B9041/ 4541	197/ 4397	3301/ 4301	199/ 4299A	199A/ 4199A	198/ 4198A	
二乙醇胺		50	50	65	50	50	50	50	NR	NR	
二甲基苯胺		NR	NR	40	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
二甲基甲酰胺		NR									
二恶烷		NR									
二价铁盐		95	95	95	60	95	85	75	70	65	
二氯乙烷		NR	NR	25	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
二氧化硫	气体 10%水溶液	100 60	100 60	115 65	60 55	105 55	105 55	105 55	70 NR	65 NR	
二甲苯		NR	NR	50	NR	45	45	45	35	30	
二甘醇		90	90	100	60	100	100	100	70	70	
F											
氟化铝		25	25	30	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
钒盐		95	95	100	60	95	85	75	70	65	
氟气		80	80	90	50	50	50	50	NR	NR	
氟硅酸	5-40	40	40	40	30	30	30	30	NR	NR	
发烟硫酸		NR									
肥皂		100	100	100	60	85	80	75	65	60	
G											
硅氟酸	5-40	40	40	40	30	30	30	30	NR	NR	
钙盐		95	95	105	60	95	85	75	70	65	
过硫酸铵		80	80	90	50	80	70	60	55	50	
铬酸	80 50 40 10 5	NR 60 70 75 80	NR 60 70 75 80	NR 60 70 75 80	NR 40 60 60 65	NR 25 35 55 80	NR 20 30 50 65	NR NR 20 40 45	NR NR 20 30 35	NR NR 20 25 30	
各盐		70	70	70	60	70	70	70	70	70	
钴盐		95	95	105	60	95	85	75	70	65	
果汁		NR									
甘油		100	100	120	70	120	110	100	90	90	
过氧化氢	≤30	65	65	65	45	65	45	30	20	20	
汞		100	100	110	70	100	100	100	70	70	
汞盐		100	100	110	70	95	85	75	70	70	
橄榄油		100	100	110	70	110	110	110	100	95	
高氯酸	30 10	65 40	65 40	65 40	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	NR NR	
高锰酸钾		90	90	100	40	50	40	25	20	20	
硅油		100	100	110	70	120	115	110	100	95	

						100			A	
		Z	乙烯基酯树脂	DEI			不饱和弱	逐酯树脂		
类型及	<u></u>	双酚A	环氧	酚醛环氧	二甲苯 改性	环氧改性 双酚A 型	双酚A 型	间苯型	邻克	
化学介质及 浓度,%		VER-2/ 4602	4643/ 4643	VER-W1/ 4681	B9041/ 4541	197/ 4397	3301/ 4301	199/ 4299A	199A/ 4199A	198/ 4198A
Н										
航空燃料	AVTAG AVTUR	60 60	60 60	60 60	40 45	60 60	60 60	40 45	55 60	50 55
火油		80	80	80	60	60	60	60	35*	30*
环己醇		25	25	50	NR	25	25	NR	25	20
环己酮		NR	NR	60	NR	NR	NR	NR	NR	NR
硫磺		70	70	80	60	60	60	60	NR	NR
环己烷	100	45	45	50	NR	45	45	NR	NR	NR
I										
J										
甲酚		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
甲醛甲酸	100	50 25	50 25	65 25	30 NR	80 NR	55 NR	35 NR	30 NR	25 NR
	10	80	80	80	40	50	40	30	NR	NR
己烷		70	70	70	50	60	60	60	60	55
甲醇	100 10	NR 50	NR 50	40 50	NR NR	50 50	40 40	30 30	NR NR	NR NR
甲乙酮		NR	NR	20	NR	NR	NR	NR	NR	NR
浸渍溶液	碱性*** 酸性***	65 65	65 65	70 70	NR 40	65 65	45 60	25 50	NR 40	NR 35
酒石酸		90	90	100	50	85	75	70	55	50
甲苯		30	30	50	NR	30	30	40	30	25
酒		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
酵母		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
K										
矿物油		100	100	110	70	110	110	110	95	95
糠醛	≤5 5-100	70 NR	70 NR	70 NR	NR NR	35 NR	20 NR	NR NR	NR NR	NR NR
L										
氯醋酸 (氯乙酸)	50 25	40 60	40 60	40 60	NR NR	35 60	30 60	25 60	NR NR	NR NR
氯气(干)	50	100	100	120	60	100	100	100	90	80
氯气(湿)	50	55	55	65	45	50	40	NR	NR	NR
氯水	饱和	80	80	95	30	30	30	30	NR	NR
硫酸苯胺		100	100	100	60	90	75	60	45	40
										_



N/ Till	W. C.	2	乙烯基酯树脂	ши			不饱和弱	隆酯树脂		
类型及:	型号	双酚A	A 环氧	酚醛环氧	二甲苯 改性	环氧改性 双酚A 型	双酚A 型	间苯型	邻志	 型
化学介质及 浓度,%		VER-2/ 4602	4643/ 4643	VER-W1/ 4681	B9041/ 4541	197/ 4397	3301/ 4301	199/ 4299A	199A/ 4199A	198/ 4198A
氯苯		NR	NR	40	NR	NR	NR	NR	NR	NR
氯仿		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
氯磺酸		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
邻苯二甲酸二烯丙酯		90	90	110	60	110	110	110	95	90
邻苯二甲酸二丁酯		95	95	110	60	110	110	110	95	90
氯乙醇		40	40	40	NR	80	50	NR	NR	NR
氯化氢气体		100	100	110	60	100	100	100	NR	NR
硫化氢气体		100	100	100	60	65	60	60	60	55
氯化钠	饱和	100	100	100	60	100	90	90	80	70
磷酸	浓 50	90 90	90 90	100 100	60 65	40 80	40 65	45 50	35 40	30 35
邻苯二甲酸酐		100	100	105	60	80	70	60	25	25
硫化钠		100	100	100	60	95	80	70	65	60
硫代硫酸钠		90	90	90	60	85	75	65	55	50
硫磺		95	95	105	65	105	105	105	65	60
硫酸	浓 75 50-70 10-50 《10	NR 50 80 90 90	NR 50 80 90 90	NR 55 85 100 100	NR 60 60 60 65	NR 40 40 55 70	NR 40 40 50 70	NR 40 40 45 65	NR NR NR 25 40	NR NR NR 20 30
硫酸5%/氢氧化钠5%	交替	70	70	70	60	50	40	NR	NR	NR
硫酸铜	电解液	100	100	120	60	100	90	80	70	70
硫酸钠	饱和	90	90	100	60	100	90	80	70	70
M										
棉籽油		100	100	100	60	110	110	110	95	95
明胶		80	80	80	50	80	75	70	60	55
墨水		80	80	80	50	80	70	60	60	60
煤油		80	80	80	40	60	60	60	45	40
镁盐		95	95	105	65	95	85	75	70	60
马来酸		95	95	105	55	80	70	60	NR	NR
煤气		105	105	125	70	120	120	120	100	95
N										
柠檬酸		100	100	100	60	80	75	70	55	50
牛奶及乳制品		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
萘		100	100	100	50	80	75	70	25	20
镍盐		95	95	105	65	95	85	75	70	65
尿素	饱和	65	65	75	60	80	70	60	60	60
尿		70	70	70	60	65	65	65	65	65



类型及型		7	乙烯基酯树	脂	不饱和聚酯树脂							
	5	双酚A	环氧	酚醛环氧	二甲苯 改性	环氧改性 双酚A 型	双酚A 型	间苯型	邻港	E型		
化学介质及 浓度,%		VER-2/ 4602	4643/ 4643	VER-W1/ 4681	B9041/ 4541	197/ 4397	3301/ 4301	199/ 4299A	199A/ 4199A	198/ 4198A		
0												
P												
		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
漂白粉 (次氯酸盐)		80	40	80	50	85	70	60	50	45		
硼砂		100	100	100	60	80	75	70	70	70		
硼酸		90	90	100	60	80	75	70	65	60		
啤酒厂澄清剂		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
苹果汁		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
葡萄糖		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
偏硅酸钠	25 5	80 100	80 100	90 100	45 60	80 80	60 70	45 60	NR 25	NR 20		
Q												
氢氧化钙		80	80	80	60	80	60	40	NR	NR		
氢氧化铵	5-20 ≤5	65 80	65 80	38 65	60 65	60 70	50 60	40 45	30 35	25 30		
 氢氧化钡		65	65	65	NR	40	25	NR	NR	NR		
氢氧化钾	50 25 10	65 65 65	65 65 65	65 65 65	NR 25 40	NR 25 40	NR 25 30	NR NR 20	NR NR NR	NR NR NR		
氢氧化钠	40-50 30-40 25-30 10-25 ≤10	80 80 65 65 80	80 80 65 65 80	80 80 65 65 80	NR 60 60 60 65	NR 30 50 80	NR NR 30 50 55	NR NR NR 25 25	NR NR NR NR 20	NR NR NR NR 20		
氢氧化钠5%/硫酸5%	交替	70	70	70	60	50	40	NR	NR	NR		
氢氧化铝		70	80	95	60	70	60	50	NR	NR		
氢氧化镁	饱和	100	100	110	60	90	80	60	40	35		
其它钾盐		95	95	105	65	95	85	75	70	65		
其它钠盐		95	95	105	65	95	85	75	70	65		
其它银盐		95	95	105	65	95	85	75	70	65		
去垢剂	阴离子型 阳离子型 非离子型	90 90 90	90 90 90	95 95 95	50 50 50	90 90 90	80 70 80	70 50 70	65 40 65	60 40 60		
氢溴酸	25-50 0-25	70 90	70 90	75 95	50 60	50 60	45 50	45 50	25 30	20 25		
氢氟酸	≤35	40	40	40	40	35	35	40	35	30		
氢氰酸	饱和	100	100	100	60	90	80	60	40	30		
氢硫酸		90	90	95	60	80	70	60	40	30		
氢醌		100	100	110	60	110	110	100	60	55		



		Z	乙烯基酯树脂	眉	不饱和聚酯树脂						
化学介质及	^{(型及型号}	双酚A	、 环氧	酚醛环氧	二甲苯 改性	环氧改性 双酚A 型	双酚A 型	间苯型	邻克	型	
浓度 , %		VER-2/ 4602	4643/ 4643	VER-W1/ 4681	B9041/ 4541	197/ 4397	3301/ 4301	199/ 4299A	199A/ 4199A	198/ 4198A	
铅盐		95	95	105	65	95	85	75	70	65	
汽油		80	80	80	60	60	60	60	35*	35*	
全氯汽油		25	25	40	NR	25	20	NR	NR	NR	
R											
燃料		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
乳酸		100	100	100	60	80	80	80	60	50	
润滑油		100	100	110	65	110	110	110	95	90	
肉萃取物		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
S											
四氯化碳		65	65	80	25	30	35	40	25	25	
三价铁盐		95	95	105	65	95	85	75	70	70	
顺丁烯二酸		95	95	105	55	80	70	60	N	N	
石脑溶剂		80	80	100	25	80	60	40	25	25	
石油溶剂		60	60	60	25	60	60	60	45	45	
石蜡		100	100	110	65	110	110	110	95	90	
石油醚**		60	60	80	50	70	60	60	60	60	
四氢呋喃		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
四氢化萘		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
三氯醋酸(三氯乙酯	_{竣)} 50 10	40 60	40 60	40 60	NR 40	25 40	25 40	NR 40	NR NR	NR NR	
三氯乙烯		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
三乙醇胺		55	55	55	55	55	55	55	NR	NR	
松节油		65	65	90	45	55	55	55	45	40	
苏打	饱和 25 10	70 70 80	70 70 80	70 70 80	NR 25 60	NR 25 60	NR 25 45	NR NR 30	NR NR NR	NR NR NR	
双氧水	≤30	65	65	65	45	65	45	30	20	20	
水	海水 淡水	100 100	100 100	100 100	60 60	95 95	85 85	75 75	70 70	70 70	
T											
		65	65	65	60	60	60	60	60	60	
碳酸铵		65	65	65	25	25	20	NR	NR	NR	
锑化合物		80	80	90	60	70	70	70	60	55	
碳酸钡		100	100	110	60	75	65	60	45	40	
铜盐		95	95	105	60	95	85	75	70	70	
碳酸乙酯		NR	NR	40	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
酮		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	




		7	乙烯基酯树脂) H			不饱和弱	·····································		
	U及型 号				二甲苯	环氧改性	双酚A 型	间苯型	邻步	世
化学介质及 浓度,%		VER-2/	4643/	VER-W1/	改性 B9041/	双酚A 型 197/	3301/	199/	199A/	198/
		4602	4643	4681	4541	4397	4301	4299A	4199A	4198A
碳酸钾		65	65	65	25	30	30	25	NR	NR
碳酸钠	饱和 25 10	70 70 80	70 70 80	70 70 80	NR 25 60	NR 25 60	NR 25 45	NR NR 30	NR NR NR	NR NR NR
碳酸氢钠		70	70	80	50	75	70	60	50	45
U V										
W										
戊醇		65	65	90	40	75	65	60	30	30
戊基氯		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
王水		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
威士忌酒		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
无水酒精	100	NR	NR	45	NR	45	45	30	NR	NR
X										
溴液体 溴水		NR 30	NR 30	NR 30	NR 40	NR 30	NR 30	NR 30	NR NR	NR NR
血液		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
显影剂		90	90	95	55	55	75	75	55	50
硝酸	50-100 40-50 25-40 10-25 10 ≤5	NR NR NR 45 60	NR NR NR 45 60	NR NR 40 50 60	NR NR NR 45 60	NR NR NR NR 35 70	NR NR NR NR 35 55	NR NR NR NR 35 40	NR NR NR NR NR 30	NR NR NR NR NR 20
硝基苯		NR	NR	40	NR	NR	NR	NR	NR	NR
硝酸银		90	100	90	40	50	45	40	NR	NR
硝酸铵	饱和	100	100	110	60	100	100	100	80	70
小苏打		70	70	80	50	75	70	60	50	45
锡盐		90	90	95	65	80	80	75	70	65
锌盐		95	95	105	65	95	85	75	70	65
辛烷		80	80	90	50	70	65	60	60	50
Y	<u>'</u>									
盐水		100	100	100	60	95	85	75	70	70
一氧化碳气体		105	105	125	70	120	120	120	100	90



米州历光	乙烯基酯树脂 类型及型号				不饱和聚酯树脂							
	型 号	双酚A	・ 环氧	酚醛环氧	二甲苯 改性	环氧改性 双酚A 型	双酚A 型	间苯型	邻港	型		
化学介质及 浓度,%		VER-2/ 4602	4643/ 4643	VER-W1/ 4681	B9041/ 4541	197/ 4397	3301/ 4301	199/ 4299A	199A/ 4199A	198/ 4198A		
乙酰苯		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
吖啶黄		50	50	50	50	50	50	50	50	40		
乙醚		NR	NR	NR	NR	25	20	NR	NR	NR		
一缩二乙二醇		90	90	100	60	100	100	100	70	70		
一缩二丙二醇		90	90	100	60	100	100	100	70	70		
乙醇胺		30	30	50	NR	50	50	50	NR	NR		
乙醇 15	-100 ≤15	NR 65	NR 65	45 65	NR NR	45 60	45 45	30 30	NR NR	NR NR		
油酸乙酯		90	90	90	55	90	75	60	60	55		
乙二醇		100	100	100	60	100	100	100	70	70		
乙二酸		100	100	100	60	75	65	60	40	30		
<u></u> 盐酸 1	浓 0-20 ≤10	65 90 90	65 90 90	80 100 100	60 60 65	60 60 70	50 55 70	45 50 70	25 30 60	20 25 50		
亚硫酸	≤10	50	50	50	50	50	50	40	30	25		
异辛烷		80	80	90	50	70	65	60	60	55		
异丙醇	100 ≤10	30 65	30 65	40 65	NR 30	40 60	40 45	NR 30	NR 30	NR 30		
羊毛脂	100	100	100	110	65	105	105	100	90	80		
亚麻(仁)油		100	100	110	65	110	110	110	95	90		
油酸		90	90	100	60	85	85	85	65	60		
氧化钙		80	80	85	50	80	60	35	25	20		
亚锡盐		80	80	90	60	80	80	75	70	65		
亚氯酸盐	10	65	65	70	45	60	50	40	30	20		
亚硫酸氢盐	饱和	90	90	95	60	80	70	50	40	30		
硬脂酸 一		95	95	105	65	85	85	85	65	65		
亚硫酰氯		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
乙酸乙酯		NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
蚁酸	100 10	25 80	25 80	25 80	NR 40	NR 50	NR 40	NR 30	NR NR	NR NR		
乙酸 2	100 60-75 25-50 5-25 ≤5	NR 60 70 90 95	NR 60 70 90 95	40 60 70 100 100	NR 50 60 60 65	NR 35 45 60 80	NR 30 40 45 70	NR NR 30 35 65	NR NR 25 30 55	NR NR 20 25 50		
Z												
酯基润滑油		100	100	110	65	110	110	110	95	90		
脂肪酸		90	90	100	60	85	85	85	65	60		

注:NR 为不推荐;最高工作温度为实验室试验和实际使用效果的推荐温度。



执	行	标	准		T823	77	
Exec	utive	Stand	dard	GD/	1023)	1003

710201 2	-000							
粘度 Viscosity Pa.s	胶凝时间 Gel Time min	拉伸强度 Tensile Strength MPa	拉伸弹性模量 Tensile Modulus MPa	断裂延伸率 Elongation at break %	弯曲强度 Flexural Strength MPa	弯曲弹性模量 Flexural Modulus MPa	热变形温度 Heat Deflection Temperature °c	巴氏硬度 Barcol Hardness
耐化学CEE型,	高机械强度	度,高耐腐蚀性	:,适用于有高而	対腐蚀要求的	制品。			
0.40-0.50	20-30	70	3300	3.0	120	3500	110	44
耐化学CEE型,	高韧性,高	高耐腐蚀性,适	用于有较高耐腐	菌蚀要求的制	品。			
0.40-0.50	20-30	70	3300	4.5	120	3400	105	42
耐化学CEE型,	高耐热,高	高耐腐蚀性,适	用于有高耐热而	対腐蚀要求的	制品。			
0.40-0.50	20-30	55	3300	2.0	80	3400	120	40
耐化学CM型,,	具有良好的	耐腐蚀性,适	用于有较高耐腐	蚀要求的制品	^人 及防腐地均	平等。		
0.40-0.50	10-25	50	3500	1.6	90	3800	90	45
耐化学CEE型,	具有优异的	的耐腐蚀性,适	用于有较高耐腐	菌蚀要求的制 。	品。			
0.40-0.50	10-25	60	3100	2.0	90	3300	115	45
耐化学CEE型,	具有良好的	的耐腐蚀性,适	用于较高耐腐蚀	由要求的制品。	•			
0.40-0.50	10-25	60	3500	2.0	100	3600	115	45
耐热HE型,强度	度及刚性好	,适用于较高而	耐热要求的制品。	5				
0.35-0.65	10-16	55	3500	1.8	90	3600	130	46
耐热HE型,强度	度及刚性好	,适用于较高矿	耐热要求的制品。					
0.35-0.65	13-19	60	3500	2.0	90	3600	120	45
耐热HM型,强	度及刚性好	,适用于中等i	耐热要求的制品	0				
0.55-1.0	6-15	60	3400	2.0	100	3500	110	46
	料度 Viscosity Pa.s 耐化学CEE型, 0.40-0.50 耐化学CEE型, 0.40-0.50 耐化学CM型, 0.40-0.50 耐化学CEE型, 0.40-0.50 耐化学CEE型, 0.40-0.50 耐井E型, 强加 0.35-0.65 耐热HE型, 强加 0.35-0.65	Viscosity Pa.s Gel Time min 耐化学CEE型, 高机械强度 0.40-0.50 20-30 耐化学CEE型, 高韧性, 高 0.40-0.50 20-30 耐化学CEE型, 高耐热, 高 0.40-0.50 20-30 耐化学CM型, 具有良好的 0.40-0.50 10-25 耐化学CEE型, 具有优异的 0.40-0.50 10-25 耐化学CEE型, 具有良好的 0.40-0.50 10-25 耐化学CEE型, 具有良好的 0.40-0.50 10-25 耐热HE型, 强度及刚性好 0.35-0.65 10-16 耐热HE型, 强度及刚性好 0.35-0.65 13-19 耐热HM型, 强度及刚性好 13-19	粘度 Viscosity Pa.s 胶凝时间 Gel Time min 拉伸强度 Tensile Strength MPa 耐化学CEE型, 高机械强度,高耐腐蚀性,适 3 0.40-0.50 20-30 70 耐化学CEE型,高韧性,高耐腐蚀性,适 0.40-0.50 20-30 70 耐化学CEE型,高耐热,高耐腐蚀性,适 0.40-0.50 55 耐化学CM型,具有良好的耐腐蚀性,适 50 0.40-0.50 10-25 50 耐化学CEE型,具有优异的耐腐蚀性,适 0.40-0.50 10-25 60 耐化学CEE型,具有良好的耐腐蚀性,适 0.40-0.50 10-25 60 耐米学CEE型,具有良好的耐腐蚀性,适 0.40-0.50 10-25 60 耐水学CEE型,具有良好的耐腐蚀性,适 55 60 耐热HE型,强度及刚性好,适用于较高而 0.35-0.65 10-16 55 耐热HE型,强度及刚性好,适用于较高而 0.35-0.65 13-19 60 耐热HM型,强度及刚性好,适用于中等i 50 50 50	粘度 Viscosity Pa.s 胶凝时间 Gel Time min 拉伸强度 Tensile Strength MPa 拉伸弹性模量 Tensile Modulus MPa 0.40-0.50 20-30 70 3300 耐化学CEE型, 高韧性, 高耐腐蚀性, 适用于有较高耐腐 0.40-0.50 20-30 70 3300 耐化学CEE型, 高耐热, 高耐腐蚀性, 适用于有高耐热而 0.40-0.50 20-30 55 3300 耐化学CM型, 具有良好的耐腐蚀性, 适用于有较高耐腐 0.40-0.50 10-25 50 3500 耐化学CEE型, 具有优异的耐腐蚀性, 适用于有较高耐腐 0.40-0.50 10-25 60 3100 耐化学CEE型, 具有良好的耐腐蚀性, 适用于较高耐热要求的制品。 0.40-0.50 10-25 60 3500 耐热HE型, 强度及刚性好, 适用于较高耐热要求的制品。 0.35-0.65 10-16 55 3500 耐热HE型, 强度及刚性好, 适用于较高耐热要求的制品。 0.35-0.65 13-19 60 3500 耐热HM型, 强度及刚性好, 适用于中等耐热要求的制品。 0.35-0.65 13-19 60 3500	粘度 Viscosity Pa.s 胶凝时间 Gel Time min 拉伸强度 Tensile Strength MPa 拉伸弹性模量 Tensile Modulus MPa 断裂延伸率 Elongation at break % 耐化学CEE型, 高机械强度, 高耐腐蚀性, 适用于有高耐腐蚀要求的制 0.40-0.50 20-30 70 3300 3.0 耐化学CEE型, 高制性, 高耐腐蚀性, 适用于有较高耐腐蚀要求的制 0.40-0.50 20-30 70 3300 4.5 耐化学CEE型, 高耐热, 高耐腐蚀性, 适用于有高耐热耐腐蚀要求的制 0.40-0.50 20-30 55 3300 2.0 耐化学CM型, 具有良好的耐腐蚀性, 适用于有较高耐腐蚀要求的制品 0.40-0.50 10-25 50 3500 1.6 耐化学CEE型, 具有优异的耐腐蚀性, 适用于较高耐腐蚀要求的制品 0.40-0.50 10-25 60 3100 2.0 耐米HE型, 强度及刚性好, 适用于较高耐热要求的制品。 0.35-0.65 10-16 55 3500 1.8 耐热HE型, 强度及刚性好, 适用于较高耐热要求的制品。 0.35-0.65 13-19 60 3500 2.0 耐热HM型, 强度及刚性好, 适用于中等耐热要求的制品。 0.35-0.65 13-19 60 3500 2.0 耐热HM型, 强度及刚性好, 适用于中等耐热要求的制品。 0.35-0.65 13-19 60 3500 2.0	粘度 Viscosity Pa.s 胶凝时间 Cel Time min 拉伸强度 Tensile Strength MPa 拉伸弹性模量 Tensile Modulus MPa 断裂延伸率 Elongation at break % 弯曲强度 Flevarial Strength MPa 耐化学CEE型, 高机械强度, 高耐腐蚀性, 适用于有高耐腐蚀要求的制品。 0.40-0.50 20-30 70 3300 3.0 120 耐化学CEE型, 高韧性, 高耐腐蚀性, 适用于有较高耐腐蚀要求的制品。 0.40-0.50 20-30 70 3300 4.5 120 耐化学CEE型, 高耐热, 高耐腐蚀性, 适用于有高耐热耐腐蚀要求的制品。 0.40-0.50 20-30 55 3300 2.0 80 耐化学CM型, 具有良好的耐腐蚀性, 适用于有较高耐腐蚀要求的制品。 0.40-0.50 10-25 50 3500 1.6 90 耐化学CEE型, 具有优异的耐腐蚀性, 适用于较高耐腐蚀要求的制品。 0.40-0.50 10-25 60 3100 2.0 90 耐化学CEE型, 具有良好的耐腐蚀性, 适用于较高耐热要求的制品。 0.40-0.50 10-25 60 3500 2.0 100 耐热HE型, 强度及刚性好, 适用于较高耐热要求的制品。 0.35-0.65 10-16 55 3500 1.8 90 耐热HM型, 强度及刚性好, 适用于较高耐热要求的制品。 0.35-0.65 13-19 60 3500 2.0 90 耐热HM型, 强度及刚性好, 适用于中等耐热要求的制品。 0.35-0.65 13-19 60 3500	粘度 Viscosity Pa.s 胶凝时间 Gel Time min 拉伸强度 Ensile Strength MPa 拉伸弹性模量 Tensile Modulus MPa Elongation at break % 管曲强度 Flexural Modulus MPa 管曲强度 Flexural Mea MPa 特征学CEE型。高机械强度、高耐腐蚀性、适用于有高耐腐蚀要求的制品。 3500 3500 300 3.0 120 3500 3500 3600 3400 3600	粘度 Viscosity Pa.s 放展时间 Gel Time MPa 拉伸强度 Tensile Strength MPa 拉伸弹性模量 Tensile Modulus MPa 斯裂延伸率 Elongation at Strength MPa 弯曲强度 Flexural Strength MPa 有息弹性模型 Heat Deflection Modulus MPa 耐化学CEE型, 高机械强度, 高耐腐蚀性, 适用于有較高耐腐蚀要求的制品。 3300 3.0 120 3500 110 耐化学CEE型, 高制性, 高耐腐蚀性, 适用于有较高耐腐蚀要求的制品。 0.40-0.50 20-30 70 3300 4.5 120 3400 105 耐化学CEE型, 高耐热, 高耐腐蚀性, 适用于有商耐热耐腐蚀要求的制品。 0.40-0.50 20-30 55 3300 2.0 80 3400 120 耐化学CEE型, 具有良好的耐腐蚀性, 适用于有较高耐腐蚀要求的制品。 0.40-0.50 10-25 50 3500 1.6 90 3800 90 耐化学CEE型, 具有优异的耐腐蚀性, 适用于较高耐腐蚀要求的制品。 0.40-0.50 10-25 60 3100 2.0 90 3300 115 耐化学CEE型, 具有良好的耐腐蚀性, 适用于较高耐热要求的制品。 0.35-0.65 10-16 55 3500 1.8 90 3600 130 耐热HE型, 强度及刚性好, 适用于较高耐热要求的制品。 0.35-0.65 13-19 60 3500 2.0 90 3600 120 耐热HE型, 强度及刚性好, 适用于中等耐热要求的制品。

产品说明:

- 1、本资料中树脂产品的指标是依据GB/T8237-2005标准,并基于本公司专业的技术研究,结合用户的应用实践编写而成。在执行粘度、凝胶时间等化性指标时,会随着季 节的变化而作相应调整。随着技术进步以及用户需求变化,本公司保留对某些参数的修改权。用户个性要求,请与本公司确认。
- 2、使用树脂产品的生产过程中,由于用户制品的性能实现受诸如设计、工艺、环境等多重因素的影响,因此用户在选择和使用树脂产品前有必要自行进行测试、试验和验证。
- 3、不饱和聚酯树脂产品属于3 类易燃危险品,贮、运应符合国家有关规定,并禁止在阳光下曝晒,避免雨淋。
- 4、不饱和聚酯树脂产品废物按GB18597-2001 标准贮存, 废弃处置按GB18484-2001 标准采用焚烧法处置,其包装容器须按当地环保相关法规妥善处理。
- 5、不饱和聚酯树脂是不稳定的,应贮存在25°C以下阴凉、通风的室内,避免火种,远离热源和辐射源,保持容器密闭,防水防晒,应与氧化剂、酸类、碱类分开保存。在 符合上述包装、运输、贮存要求的前提下贮存期为6个月(含促进剂的树脂贮存期为3 个月),如贮存温度较高(不大于30°C)则贮存期不得超过3 个月(含促进剂的树脂 贮存期不得超过1.5 个月)。

*** 不含有机溶剂。 10

可能出现一些溶蚀,但机械性能没有严重影响。 取决于所用溶剂沸点。